4-в-1 сенсорный пульт дистанционного управления

Передатчик

Начало работы

1. Перед использованием прикормочного катера рекомендуется ознакомиться с основными функциями управления дома. Используйте джойстик для управления направлением катера, проверьте работу мотора, бункеров для прикормки, включение/выключение света и устройства сброса крючка.

2. Скорее всего, вам потребуется зарядить аккумуляторы как в пульте управления, так и в катере. Пульт заряжается через USB-кабель, как мобильный телефон. Когда пульт полностью заряжен, красный индикатор сменится на зеленый. Уровень заряда батареи пульта также можно проверить на его экране. Аккумуляторы катера можно заряжать непосредственно в катере через адаптерные кабели, которые подключаются к разъемам на задней части катера. Альтернативно, аккумуляторы можно извлечь из катера и подключить напрямую к зарядным устройствам. Индикаторы зарядных устройств изменятся с красного на зеленый, когда аккумуляторы будут полностью заряжены. Уровень заряда аккумуляторов катера также можно проверить через пульт управления.

Детали эксплуатации

1. Подключите аккумуляторы катера в лотке. Для работы катера на расстоянии более 500 метров установите антенну катера в вертикальное положение.

2. Включите передатчик, затем катер.

3. Используйте левый джойстик на пульте для управления направлением катера: вперед/назад/влево/вправо. Обратите внимание, что джойстик не требует сильного нажатия — он очень чувствителен, и легкого касания достаточно.

4. Правый джойстик управляет бункерами для прикормки. Нажмите джойстик влево, чтобы открыть левый бункер; повторите действие для его закрытия. Для управления правым бункером нажмите джойстик вправо. На пульте есть индикатор, показывающий состояние бункера (открыт/закрыт). Кроме того, на задней части катера мигает световой индикатор при движении бункера.

5. **[Очень важно установить точку ДОМ]** Убедитесь, что количество спутников в правом верхнем углу превышает 22, затем разместите катер на расстоянии 3-5 метров от берега, нажмите кнопку «Дом», чтобы установить домашнюю точку (начальную точку). На экране появится значение «0 метров», что означает успешную установку точки Дом.
   Примечание:

   1. Установка на 3-5 метров предотвращает потерю точки Дом при подъеме или спуске на воду.

   2. Избегайте столкновения с камнями на берегу.

6. Нажмите джойстик, чтобы отправить катер вперед. На экране будет отображаться пройденное расстояние, то есть расстояние от катера до точки Дом.

7. Когда катер достигнет идеальной позиции, используйте правый джойстик, чтобы открыть бункер и выгрузить прикормку. Если вы хотите сохранить эту точку как целевую, выполните следующие действия: нажмите «Точка 1», появится всплывающее окно, нажмите «Сохранить» для успешного сохранения. Продолжайте движение катера вперед или в сторону для сохранения следующих точек («Точка2», «Точка 3» и так далее до «Точка 8»). На главном экране можно отобразить 8 часто используемых точек. Для сохранения 9-й и последующих точек нажмите кнопку «Точка» (до 23 точек в одном месте ловли).

8. Для отправки катера к сохраненной точке при следующем использовании нажмите «Точка», выберите номер точки, во всплывающем окне нажмите «Старт», и катер автоматически направится к выбранной точке. Если включить опцию «Авто» (автоматический сброс прикормки), катер также откроет бункеры или включит разбрасыватель, а затем автоматически вернется к точке Дом.

9. Выключение: сначала выключите катер, затем пульт.

10. При низком заряде батареи катера или пульта значение напряжения на экране станет красным, напоминая о необходимости подзарядки.

Эхолот

Для корректной работы должен находиться в воде

1. Эхолот автоматически включается, когда катер находится в ручном режиме или режиме круиза.

2. В левом верхнем углу экрана эхолота отображаются глубина воды, температура, рельеф дна, идентификация рыбы и расстояние от рыбы до поверхности воды. Крупная рыба отображается желтыми значками, мелкая — синими. Метка на каждой рыбе показывает текущую глубину.

3. Эхолот имеет 5 цветовых режимов (1, 2, 3, 4, 5), которые можно переключать по предпочтению. Например, в стандартном режиме 1: красный обозначает мягкое дно (ил), синий — твердое дно, желто-зеленый — водоросли, ветки или помехи.

4. В правом верхнем углу экрана эхолота есть три настройки: эхо, значок рыбы и полноэкранный режим. Нажмите на волну, чтобы отключить эхо; нажмите на значок рыбы, чтобы отключить отображение рыбы; нажмите на полноэкранный режим для детального просмотра.

5. Нажмите кнопку «360° Камера», затем «Ещё», чтобы настроить чувствительность к размеру рыбы (от 1 до 100). Уровень 10 показывает всю рыбу, уровень 100 — только крупную. Рекомендуется уровень 10.

Функции GPS

1. **Сохранение точки Дом**. Убедитесь, что количество спутников превышает 22, нажмите кнопку «HOME». Если на экране отображается «0 метров», точка успешно сохранена.

2. **Сохранение точки**. Достигнув идеального места, нажмите «Точка 1», во всплывающем окне выберите «Сохранить». Таким образом можно сохранить до 23 точек в одном месте ловли. После сохранения нажмите «Возврат», чтобы катер вернулся к точке Дом.

3. **Переход к сохраненной точке**. Нажмите «Точки», выберите нужную точку, затем «Старт». Катер автоматически направится к ней. Опция «Авто» позволяет включить автоматический сброс прикормки.

4. **Удаление точки**. Нажмите на номер точки, во всплывающем окне выберите «Удалить», затем подтвердите.

5. **Название места**. Каждое место ловли (до 23 точек) можно назвать. Нажмите на номер места, введите название с клавиатуры и сохраните.

Автоматическое возвращение домой (Авто)

Нажмите на номер точки, выберите «Отправить», и катер автоматически направится к ней, после чего остановится, ожидая дальнейших действий.

Если активирована кнопка Авто, то лодка автоматически вернётся на домашнюю точку.

Автоматический сброс прикормки

Выберите точку (например, «Точка 1»), включите опции «Бункер», «Разбрасыватель» или «Крючок», и катер автоматически выполнит сброс прикормки, после чего вернется к точке Дом.

Автоматический круиз (Круиз)

Нажмите «Круиз», и катер начнет движение вперед. Используйте джойстик для корректировки направления. Для остановки потяните джойстик назад.

Важные замечания и обслуживание

1. **Внимание**: Литиевые аккумуляторы могут быть опасны при длительной зарядке без присмотра. Рекомендуется заряжать их на виду и не оставлять на ночь.

2. Перед использованием убедитесь, что аккумуляторы пульта и катера полностью заряжены.

3. Не используйте катер в грозу или при сильном ветре.

4. Если катер не используется длительное время, заряжайте аккумуляторы каждые несколько месяцев.

Дополнительные опции

1. **Разбрасыватель прикормки**
   Позволяет равномерно распределять прикормку на площади до 10 метров в диаметре. Подключается к заднему разъему катера. Управляется кнопкой «F2».

2. **Подводная камера 360°**
   Оснащена 20-метровой катушкой, водонепроницаемой камерой и грузами. Камера фиксируется на ручке катера. Для использования:

   - Остановите катер в нужном месте.
   - Нажмите «360», включите питание («On»).
   - Если изображение не появилось через 10 секунд, настройте частоту в «Настройки».
   - Управляйте камерой с помощью стрелок: вверх/вниз (глубина), влево/вправо (поворот).
   - На экране отображаются глубина, температура и рельеф дна.
   - После использования поднимите камеру и вернитесь к основному интерфейсу.

Спасибо за выбор нашего продукта. Удачной рыбалки!