

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОРАБЛЯ GOWI



1. Сохранить HOME:

- Нажать кнопку HOME.

2. Сохранить рабочую точку:

- Нажать SAVE > Выбрать номер точки > Нажать OK.

3. Удалить рабочую точку:

- Нажать DELETE > Выбрать номер точки > Нажать OK.

4. Отправить на рабочую точку:

- Нажать POINT > Выбрать номер точки > Нажать GO. EXIT или ESC - Стоп.

5. Отправить на рабочую точку с выгрузкой бункеров и автовозвратом:

- Нажать POINT > Нажать ещё раз POINT (вверху дисплея автоматический режим) > Нажать GO.

6. Режим AUTO:

- НАСТРОЙКИ > ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ > КРУИЗ КОНТРОЛЬ ВКЛЮЧИТЬ. Удерживая джойстик газа в течении 10 сек., включится автоматический режим. Вправо/влево можно корректировать направление движения. Джойстик газа назад - СТОП.

7. Эхолот во время движения на рабочую точку:

- НАСТРОЙКИ > ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ > РЫБНЫЙ СИГНАЛ ВКЛЮЧИТЬ. При следовании на точку, на дисплее будут отображаться данные эхолота, но не будет отображаться дистанция до точки.

8. Видеокамера: (кнопка на блоке включает свет камеры)

- В первую очередь нужно открыть бункера и заблокировать их кнопкой СТРЕЛКА ВВЕРХ.
- НАСТРОЙКИ > ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ > ФУНКЦИЯ КАМЕРЫ установить САМ+ и выйти из меню настроек.
- Нажать кнопку ВНИЗ > GO. Правый джойстик вверх/вниз управляет лебёдкой видеокамеры.

9. Монитор камеры:

- Включить видеокамеру, включить монитор, нажать и удерживать верхнюю кнопку «+» сбоку, чтобы произошло согласование канала.

10. Исправление дуги при заходе на точку:

- НАСТРОЙКИ > КРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ > Если правая дуга, то установить значение в минус.